






## 周辺機器の確認

|   |   |
|---|---|
|  | <p>レシートプリンタ<br/>感熱のレシートが入っていますが、追加分は早急に購入してください。</p>                              |
|  | <p>電源アダプタ+電源ケーブル<br/>電源アダプタとケーブルを接続して、レシートプリンタに接続します。</p>                         |
|  | <p>シリアルケーブル<br/>パソコンとレシートプリンタを接続します。小さいほうはパソコンのシリアルポートへ、大きいほうはレシートプリンタへつなぎます。</p> |
|  | <p>キャッシュドロア<br/>底面の穴の中からモジュラーケーブルが出ていますので、レシートプリンタにモジュラーケーブルの先を接続します。</p>         |
|  | <p>バーコードスキャナー<br/>パソコンの USB ポートに接続します。</p>  |

## POS 周辺機器の接続図

